

ARTICOLO 22438 – ARTICLE 22438 – ITEM 22438

CAVO USB PER RICARICA RETRATTILE – CABLE DE CHARGE USB RETRACTABLE

RETRACTABLE USB CHARGING CABLE

MANUALE D'USO – MANUEL UTILIZATEUR - USER'S MANUAL



Tirare da ogni estremità / Tirer de chaque côté
Pull from each end



Non dal mezzo / Pas du milieu / Not from the middle

Note Smaltimento:



Gli apparecchi che mostrano questa l'icona, non possono essere smaltiti con gli altri rifiuti. Devono essere smaltiti attraverso la raccolta di rifiuti specifici (controllare con il proprio comune) oppure presso il rivenditore. Questi luoghi garantiranno il corretto smaltimento e non danneggeranno l'ambiente

Istruzioni di sicurezza:

- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua o altri liquidi.
- Non smontare il dispositivo!
- Non utilizzare l'apparecchio se è umido o bagnato
- Le riparazioni devono essere eseguite da elettricisti qualificati
- Riparazione impropria o un uso improprio può esporre l'utente a gravi rischi per la salute e danneggiare il prodotto
- ATTENZIONE!!! Questo prodotto non è un giocattolo. PERICOLO DI STRANGOLAMENTO!!! Tenere lontano dalla portata dei bambini



Notes Disposition :

Les périphériques qui affichent cette icône ne peuvent pas être éliminés avec d'autres déchets. Ils doivent être éliminés en collectant des déchets spécifiques (vérifiez auprès de votre municipalité) ou chez le détaillant. Ces sites garantiront une élimination correcte et n'endommageront pas l'environnement

Consignes de sécurité :

- Gardez l'appareil à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne démontez pas l'appareil
- N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou mouillé
- Les réparations doivent être effectuées par des électriciens qualifiés
- Une mauvaise réparation ou une mauvaise utilisation peut vous exposer à de graves risques pour la santé et endommager le produit
- ATTENTION !!!→ Ce produit n'est pas un jouet. DANGER D'ETRANGLEMENT
Gardez l'appareil hors de portée des enfants

Notes Disposal:



Devices that display this icon cannot be disposed of with other waste. They must be disposed of by collecting specific waste (check with your municipality) or at the retailer. These sites will guarantee correct disposal and will not damage the environment

Safety instructions:

- Keep the unit away from heat, direct sunlight, moisture, water or other liquids.
- Do not disassemble the device!
- Do not use the appliance if it is damp or wet
- Repairs must be performed by qualified electricians
- Improper repair or improper use can expose you to serious health risks and damage the product
- ATTENTION!!! This product is not a toy. STRANGLING DANGER Keep the device out of reach of children

