

Manuale d'uso

Articolo 25411 Power Bank magnetica senza fili

Leggere attentamente e conservare per uso futuro

Specifiche tecniche

Tipo di batteria:	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio di grado A
Capacità della batteria:	5000mAh
Temperatura di esercizio:	10°/40° C
Temperatura di stoccaggio:	0°/40° C
Cavi:	Cavo da USB Tipo-C a USB
Ingresso micro USB:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A
Ingresso di tipo C:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Uscita Tipo-C:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Uscita USB:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
Potenza del caricatore wireless:	15W
Tempo di ricarica:	3-3,5 ore

Sicurezza

Questo prodotto è dotato di protezione da cortocircuito (SCP), protezione da sovratensione (OVP), protezione da sovracorrente (OCP), protezione da sovraccarico (OCP), protezione da sovrascarica (ODP) e protezione da sovratemperatura (OTP).

Ricarica del Power Bank

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo o se rimane inutilizzato per un lungo periodo di tempo. (o ogni 3 mesi)
- Collegare il cavo USB Type-C (incluso) alla porta laterale USB Type-C e l'altra estremità alla porta USB del PC o a un'altra fonte di alimentazione USB. L'indicatore luminoso bianco di alimentazione si accende.

Indicatori luminosi di capacità

Sono presenti 5 spie LED bianche che indicano la percentuale di capacità residua. (Queste spie lampeggiano in ordine di riempimento e rimangono fisse una volta raggiunto il livello di riempimento. (Tutte le spie sono accese quando il serbatoio è pieno).

Indicatore LED	5 Luci	4 Luci	3 Luci	2 Luce	1 Luce	
Capacità di alimentazione	80-100%	60-80%	40-60%	40-20%	<20%	

On/Off:

Per accendere il dispositivo, premere una volta il pulsante di accensione. Le luci bianche di accensione si accendono. Per spegnere, premere il pulsante di accensione due volte di seguito. In caso contrario, il power bank si spegnerà automaticamente dopo circa 30-45 secondi di inattività.

Per ricaricare il dispositivo mobile utilizzando il power bank

Via cavo

- Inserire il cavo nella porta USB del power bank e l'altra estremità nel dispositivo. Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il power bank prima di utilizzarlo nuovamente.

Tramite tecnologia wireless

- Assicuratevi che il vostro telefono sia compatibile con la ricarica wireless magnetica.
- Accendere il power bank con il pulsante di accensione
- Posizionare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sulla superficie di ricarica wireless del power bank.
- Se il dispositivo supporta la carica magnetica wireless, i magneti del telefono e del power bank si collegheranno tra loro.

Nota: per una migliore esperienza di ricarica, utilizzare un adattatore di corrente che supporti 5V/2,4A.

Precauzioni ed avvertenze di sicurezza

Prima dell'uso, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza. La mancata osservanza di tali precauzioni può essere pericolosa e causare danni ai dispositivi elettronici mobili.

- Il power bank contiene una batteria composta da una cella ai polimeri di litio, con una capacità complessiva di 5000 mAh. Al primo utilizzo o dopo un periodo prolungato di stoccaggio, caricare completamente l'unità prima dell'uso. L'unità raggiungerà le sue prestazioni massime dopo 2 o 3 cicli completi di carica e scarica.
- L'uso di un adattatore di corrente o di un cavo USB non corretto potrebbe danneggiare sia i dispositivi mobili che il power bank.
- Non immergere in acqua o esporre a condizioni atmosferiche avverse.
- Evitare di far cadere il dispositivo.
- Tenere il dispositivo lontano dal fuoco e dalle alte temperature.
- Se il power bank non viene utilizzato per lungo tempo, si prega di ricaricarlo/scaricarlo una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- I power bank non possono essere imbarcati nei bagagli delle compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire secondo le norme locali. Solo con bagaglio a mano.
- Non utilizzare il power bank danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere reazioni imprevedibili e causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni.
- Non caricare il power bank mentre si utilizza il power bank per caricare un dispositivo. Non caricare il power bank per più di 4-6 ore e non lasciarlo incustodito.

- Non collocare altri materiali, come oggetti metallici, magneti e carte a banda magnetica, tra il dispositivo mobile e il pad del caricabatterie wireless.
- Per la ricarica del dispositivo, utilizzare esclusivamente il cavo fornito con il 25411 o un altro cavo di qualità.
- Quando si utilizza il 25411 come caricatore, utilizzare il cavo di ricarica fornito con lo smartphone o altro dispositivo.
- Mantenere l'articolo pulito. Evitare che detriti o altri oggetti entrino nelle porte.
- Non perforare, bucare, cortocircuitare o smaltire a temperature superiori a 60° Celsius. Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Un power bank danneggiato può danneggiare il dispositivo che sta caricando.
- È normale che il 25411 si riscaldi leggermente durante la ricarica o durante la ricarica di un altro dispositivo. Tuttavia, se diventa estremamente caldo, scollegarlo immediatamente perché potrebbe essere un segno di malfunzionamento.
- Assicurarsi di utilizzare con questo power bank, solo cavi, adattatori per prese a muro USB o adattatori per automobili di qualità.
- Non è un giocattolo! Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Note Smaltimento:



I dispositivi che riportano questa icona non possono essere smaltiti con altri rifiuti. Devono essere smaltiti attraverso la raccolta di rifiuti specifici (verificare con le autorità locali) o il rivenditore. Questi luoghi garantiranno uno smaltimento corretto e non dannoso per l'ambiente.



User Manual

Item 25411 Magnetic Wireless Power Bank

Please read carefully and keep for future use

Specifications

Battery Type:	A grade Rechargeable Grade A Li-polymer battery
Battery Capacity:	5000mAh
Operating Temperature:	10°/40° C
Storage Temperature:	0°/40° C
Cables:	USB Type-C to USB Cable

Micro USB input:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C input:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C output:	5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
USB output:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Wireless Charger Power:	15W

Charging Time: 3-3.5 hours

Safety

This item comes with short-circuit protection (SCP), over-voltage protection (OVP), over-current protection (OCP), over-charge protection (OCP), over-discharge protection (ODP), and IC over-temperature protection (OTP).

Charging the Power Bank

- Fully charge the 25411 prior to first use or if left unused for an extended period of time. (or every 3 months)
- Connect the USB Type-C cable (included) to the USB Type-C side port and the other end to the USB port on your PC or other USB power source. The white power led lights indicator will turn on.

Capacity Indicator Lights

There are 5 white LED lights that will indicate the percentage of capacity remaining. (See chart below) These lights flash in order of filled capacity and remain solid once that level has been achieved. (All lights on when full.)

Indicator LED	5 Lights	4 Lights	3 Lights	2 Light	1 Light	
Power Capacity	80-100%	60-80%	40-60%	40-20%	<20%	

On\Off:

To turn on, press the power button once. The white power lights should turn on. To power off, press the power button twice in succession. Otherwise, the power bank will automatically shut down after approximately 30-45 seconds of inactivity.

To charge your mobile device by using the power bank

By cable

- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device. After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

By Wireless

- Make sure your phone is compatible for wireless magnetic charging.
- Switch on the power bank using the on button
- Put your wireless charging enabled device on the Magnetic wireless charging surface of the power bank.
- If your device supports Magnetic Wireless charge, the magnets in your mobile phone and in the power bank will connect with each other.

Note: For a better charging experience, please use a power adapter that supports 5V/2.4A.

Safety Precautions and Warnings

Please note the following safety precautions before use. Failure to comply may be dangerous and cause damage to your mobile electronic devices.

- The power bank contains a battery made of a lithium polymer cell, with an overall 5000mAh capacity. Upon initial use or after a prolonged period of storage, fully charge the unit before use. The unit will reach its maximum performance after 2 or 3 full charging and discharging cycles.
- Using an incorrect power adaptor or USB cable could cause damage to both your mobile devices and the power bank.
- Do not submerge in water or expose to adverse weather conditions.
- Avoid dropping the device.
- Keep the device away from fire and high temperatures.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry-on only.
- Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 4-6 hours and do not leave unattended.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.

- Please only use the cable provided with the 25411, or another quality cable, for charging the device
- Use the charging cable provided with your smart phone or other device when using the 25411 as a charger.
- Keep the item clean. Keep any debris or other items from entering any of the ports.
- Do not punch, pierce, short-circuit or dispose of in temperatures greater than 60° Celsius. Do not attempt to open or take apart this device. It will be damaged during that process and a damaged power bank can damage the device it is charging.
- It is normal for the 25411 to warm slightly during charging or while charging another device.
- However, if it becomes extremely hot, please disconnect it immediately as this could be a sign of malfunction.
- Make sure to only use quality cable, USB wall socket adaptors or automobile adapters with the power bank.
- This is not a toy! Keep out of reach of children.

Notes Disposal:



The devices that display this icon, can not be disposed of with other waste. Must be disposed of through the collection of specific waste (check with your local authority) or the dealer. These places will ensure the proper disposal and will not harm the environment



Manuel de l'utilisateur

Article 25411 Power Bank magnétique sans fil

Veuillez lire attentivement et conserver pour un usage ultérieur

Spécifications

Type de batterie : Batterie rechargeable Li-polymère de grade A
Capacité de la batterie : 5000mAh
Température de fonctionnement : 10°/40° C
Température de stockage : 0°/40° C
Câbles : Câble USB Type-C vers USB

Entrée micro USB : 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrée Type-C : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie Type-C : 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.67A
Sortie USB : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Puissance du chargeur sans fil : 15W

Temps de charge : 3-3,5 heures

Sécurité

Cet article est équipé d'une protection contre les courts-circuits (SCP), d'une protection contre les surtensions (OVP), d'une protection contre les surintensités (OCP), d'une protection contre les surcharges (OCP), d'une protection contre les surdécharges (ODP) et d'une protection contre les surchauffes des circuits intégrés (OTP).

Charger la banque d'alimentation

- Chargez complètement le Power Bank 25411 avant la première utilisation ou s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. (ou tous les 3 mois)
- Connectez le câble USB Type-C (inclus) au port latéral USB Type-C et l'autre extrémité au port USB de votre PC ou à une autre source d'alimentation USB. Le voyant d'alimentation blanc s'allume.

Témoins de capacité

Cinq voyants LED blancs indiquent le pourcentage de capacité restante (voir tableau ci-dessous). (Voir le tableau ci-dessous) Ces voyants clignotent dans l'ordre de la capacité remplie et restent allumés une fois que ce niveau a été atteint. (Tous les voyants sont allumés lorsque l'appareil est plein).

Indicateur LED	5 Lumières	4 Lumières	3 Lumières	2 Lumière	1 Lumière	
Capacité de puissance	80-100%	60-80%	40-60%	40-20%	<20%	

On\Off :

Pour allumer l'appareil, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation. Les voyants blancs s'allument. Pour l'éteindre, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation. Sinon, le banc d'alimentation s'éteindra automatiquement après environ 30 à 45 secondes d'inactivité.

Pour recharger votre appareil mobile à l'aide du power bank

Par câble

- Branchez votre câble sur le port USB du power bank, l'autre extrémité allant dans votre appareil. Après avoir rechargé votre appareil, rechargez le Power Bank avant de l'utiliser à nouveau.

Par le sans-fil

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la recharge sans fil magnétique.
- Allumez le power bank à l'aide du bouton d'allumage
- Placez votre appareil compatible avec la recharge sans fil magnétique sur la surface de recharge sans fil du power bank.
- Si votre appareil prend en charge la charge magnétique sans fil, les aimants de votre téléphone et du power bank se connecteront l'un à l'autre.

Remarque : pour une meilleure expérience de charge, veuillez utiliser un adaptateur de courant qui prend en charge 5V/2,4A.

Précautions de sécurité et avertissements

Veuillez prendre connaissance des précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces précautions peut être dangereux et endommager vos appareils électroniques mobiles.

- Le Power Bank contient une batterie composée d'une cellule lithium-polymère, d'une capacité totale de 5000mAh. Lors de la première utilisation ou après une période de stockage prolongée, chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. L'appareil atteindra ses performances maximales après 2 ou 3 cycles complets de charge et de décharge.
- L'utilisation d'un adaptateur électrique ou d'un câble USB incorrect peut endommager à la fois vos appareils mobiles et le Power Bank.
- Ne pas immerger dans l'eau ni exposer aux intempéries.
- Évitez de faire tomber l'appareil.
- Tenir l'appareil à l'écart du feu et des températures élevées.
- Si le Power bank n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger/décharger une fois tous les trois mois afin de garantir la durée de vie du produit.
- Les Power Bank ne sont pas autorisées dans les bagages enregistrés sur les vols commerciaux. Manipulez-les avec précaution et éliminez-les conformément aux réglementations locales. A emporter uniquement.
- N'utilisez pas un Power Bank endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.

- Ne chargez pas le Power Bank pendant que vous utilisez le banc d'alimentation pour charger un appareil. Ne chargez pas le banc d'alimentation pendant plus de 4 à 6 heures et ne le laissez pas sans surveillance.
- Ne placez pas d'autres matériaux, tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et le socle de chargement sans fil.
- N'utilisez que le câble fourni avec le 25411, ou un autre câble de qualité, pour recharger l'appareil.
- Utilisez le câble de chargement fourni avec votre smartphone ou autre appareil lorsque vous utilisez le 25411 comme chargeur.
- Gardez l'appareil propre. Évitez que des débris ou d'autres éléments ne pénètrent dans l'un des ports.
- Ne pas perforer, percer, court-circuiter ou jeter à une température supérieure à 60° Celsius. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter cet appareil. Il sera endommagé au cours de ce processus et un Power Bank endommagé peut endommager l'appareil qu'il charge.
- Il est normal que le 25411 chauffe légèrement pendant la charge ou pendant la charge d'un autre appareil. Toutefois, s'il devient extrêmement chaud, débranchez-le immédiatement car cela peut être un signe de dysfonctionnement.
- Veillez à n'utiliser que des câbles, des adaptateurs de prise murale USB ou des adaptateurs automobiles de qualité avec le Power Bank.
- Ce n'est pas un jouet ! Tenir hors de portée des enfants.

Notes Disposition :



Les appareils qui affichent cette icône ne peuvent pas être jetés avec d'autres déchets. Ils doivent être éliminés par le biais de la collecte de déchets spécifiques (vérifiez auprès des autorités locales) ou du revendeur. Ces lieux garantissent une mise au rebut correcte et ne nuisent pas à l'environnement.

