

1. Collegare il cavo USB alla porta USB dell'adattatore universale come indicato qui sotto
2. Collegare l'altra estremità del cavo al vostro dispositivo come indicato nel disegno
3. Collegare l'adattatore con la corretta spina alla presa a muro
4. Un led rosso indicherà che la porta USB è in uso e il processo di ricarica è in atto

Il cavo di ricarica non è incluso, utilizzate un cavo compatibile con il vostro dispositivo

Accendere i vostri apparecchi e dispositivi tramite spina e porta USB simultaneamente

Il vostro adattatore può ricaricare un dispositivo e far funzionare un altro apparecchio allo stesso tempo

Collegate i vostri apparecchi/dispositivi come indicato

L'adattatore non converte la potenza dell'elettricità. Assicuratevi che i vostri caricatori siano predisposti per supportare sia 100-125 che 220-250 volt

La porta USB dell' adattatore è compatibile con entrambe le potenze (110-125 e 220-250 volt)

LED AC POWER e LED Porta USB

Il vostro adattatore è provvisto di due indicatori LED : uno per le prese a muro e uno per la porta USB.
- quello AC POWER indica che sta alimentando un dispositivo collegato ad una presa a muro
- quello USB indica che sta alimentando un dispositivo tramite porta USB

Sostituzione del fusibile di protezione dell'adattatore

In caso di necessità si potrà sostituire il fusibile di protezione come segue :
- prendete il fusibile di ricambio situato nell'alloggiamento col coperchietto rosso in mezzo alla spina UK (come indicato)
- sostituite il fusibile di protezione danneggiato che si trova nell'alloggiamento col coperchietto rosso all'interno dell' adattatore vicino alla spina US/AU
- riposizionate il coperchietto rosso

Note Smaltimento:
Gli apparecchi che mostrano questa l'icona , non possono essere smaltiti con gli altri rifiuti. Devono essere smaltiti attraverso la raccolta di rifiuti specifici (controllare con il proprio comune) oppure presso il rivenditore. Questi luoghi garantiranno il corretto smaltimento e non danneggeranno l'ambiente

Istruzioni di sicurezza:


Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità, acqua o altri liquidi. Non smontare il dispositivo! c'è il rischio di esporre l'utilizzatore a scossa elettrica
Non utilizzare l'apparecchio se è umido o bagnato
Le riparazioni devono essere eseguite da elettricisti qualificati
Riparazione impropria o un uso improprio può esporre l'utente a gravi rischi per la salute
Persone che fanno uso di dispositivi medici dovrebbero fare particolare attenzione nell'utilizzare apparecchi wireless!
ATTENZIONE!!! Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini



Importato da : SIPEC SPA - VIA ANNA KULISCIOFF 16/18 - 20152 MILANO - ITALY


Articolo 14449 Adattatore Universale Leggere e conservare per usi futuri

Istruzioni d'uso per adattatore Universale da Viaggio con porta USB




Nota : Nessun adattatore è richiesto se la spina del vostro dispositivo è uguale alla presa a muro ma assicuratevi che il caricatore del vostro dispositivo è in grado di gestire entrambe le potenze 100-125 and 220-250 volt.

Conversioni prese e operazioni di base



Porta USB di ricarica



1. Connectez le câble USB au port USB de l'adaptateur universel comme indiqué ci-dessous
2. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil comme indiqué sur le dessin.
3. Branchez l'adaptateur avec la fiche appropriée sur la prise murale.
4. Un voyant rouge indique que le port USB est utilisé et que le processus de charge est en cours

Le câble de chargement n'est pas inclus, utilisez un câble compatible avec votre appareil

Allumer/charger simultanément vos appareils et dispositif avec la prise et le port USB.

Votre adaptateur peut charger un dispositif et actionner un appareil en même temps

Connectez vos équipements/appareils comme indiqué

L'adaptateur ne convertit pas la puissance de l'électricité. Assurez-vous que vos chargeurs sont prêts à l'emploi.

Le port USB de l'adaptateur est compatible avec les deux ports suivants alimentation (110-125 et 220-250 volts)

LED POWER AC et LED Port USB

Votre adaptateur est équipé de deux voyants LED : un pour les prises murales et un pour le port USB.
- l'indicateur AC POWER indique qu'il alimente un appareil connecté à une prise murale
- l'indicateur USB indique qu'il alimente un appareil via un port USB

Remplacement du fusible de protection de l'adaptateur

Si nécessaire, le fusible de protection peut être remplacé :

- prenez le fusible de remplacement situé dans le boîtier avec le couvercle rouge au milieu de la prise UK (comme indiqué)
- remplacez le fusible de protection endommagé dans le boîtier par le couvercle rouge à l'intérieur de l'adaptateur près de la prise US/AU.
- remplacez le couvercle rouge

Notes Disposition:
Les périphériques qui affichent cette icône ne peuvent pas être éliminés avec d'autres déchets. Ils doivent être éliminés en collectant des déchets spécifiques (vérifiez auprès de votre municipalité) ou chez le détaillant. Ces sites garantiront une élimination correcte et n'endommageront pas l'environnement

Consignes de sécurité:


Gardez l'appareil à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou d'autres liquides.
Ne démontez pas l'appareil-- il y a un risque d'exposer l'utilisateur à un choc électrique
N'utilisez pas l'appareil s'il est humide ou mouillé
Les réparations doivent être effectuées par des électriciens qualifiés
Une mauvaise réparation ou une mauvaise utilisation peut vous exposer à de graves risques pour la santé
Les personnes qui utilisent des dispositifs médicaux doivent faire particulièrement attention lors de l'utilisation d'appareils sans fil
ATTENTION !!!~ Ce produit n'est pas un jouet. Gardez l'appareil hors de portée des enfants



Importé par : SIPEC SPA - VIA ANNA KULISCIOFF 16/18 - 20152 MILANO - ITALY


Article 14449 Adaptateur universel Lire et conserver pour une utilisation future

Mode d'emploi de l'adaptateur universel de voyage avec port USB




Remarque : Aucun adaptateur n'est nécessaire si la prise de votre appareil est égale à la prise murale, mais assurez-vous que le chargeur de votre appareil est capable de supporter les deux alimentations de 100-125 et 220-250 volts.

Conversion des prises et opérations de base



Port USB de chargement



1. Connect the USB cable to the USB port of the universal adapter as shown below
2. Connect the other end of the cable to your device as shown in the drawing.
3. Connect the adapter with the correct plug to the wall outlet.
4. A red led will indicate that the USB port is in use and the charging process is in progress

The charging cable is not included, use a cable compatible with your device

Power up your appliances and devices via plug and USB port simultaneously

Your adapter can charge one device and operate another appliance at the same time

Connect your equipment/devices as shown

The adapter does not convert the power voltage. Make sure that your chargers are rated to handle both 100-125 and 220-250 volts

The USB port of the adapter is compatible with both power (110-125 and 220-250 volts)

AC POWER LED and USB Port LED

Your adapter is equipped with two LED indicators: one for wall outlets and one for the USB port.
- the AC POWER indicator indicates that it is powering a device connected to a wall outlet
- the USB indicator indicates that it is powering a device through a USB por

Replacing the protective fuse on the adapter

If necessary, the protective fuse can be replaced as follows:
- take the replacement fuse located in the housing with the red cover in the middle of the UK plug (as indicated)
- replace the damaged protective fuse in the housing with the red cover inside the adapter near the US/AU plug.
- replace the red cover

Notes Disposal:
Devices that display this icon can not be disposed of with other waste. They must be disposed of by collecting specific waste (check with your municipality) or at the retailer. These sites will guarantee correct disposal and will not damage the environment

Safety instructions:


Keep the unit away from heat, direct sunlight, moisture, water or other liquids.
Do not disassemble the device! There is a risk of exposing the user to electric shock
Do not use the appliance if it is damp or wet
Repairs must be performed by qualified electricians
Improper repair or improper use can expose you to serious health risks
People who use medical devices should take special care when using wireless devices !
ATTENTION !!! This product is not a toy. Keep the device out of reach of children



Imported by : SIPEC SPA - Via Anna Kuliscioff 16/18 - 20152 Milano - Italy


Article 14449 Universal Adapter Read and store for future use

Instructions for use for Universal Travel Adapter with USB port



Note: No adapter is required if the plug of your device is equal to the wall outlet but make sure that the charger of your device is rated for handling both 100-125 and 220-250 volts power.

Converting sockets and basic operations



USB power port

